

Identificação do resíduo		
LER:	20 01 33*	
Designação:	Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 e pilhas e acumuladores não triados contendo essas pilhas ou acumuladores	
Exemplos	Baterias de chumbo-ácido	
Perigos		
Símbolos:	   <p>No caso de danos das baterias, pode ocorrer libertação de substâncias perigosas como o Ácido Sulfúrico ou Chumbo.</p> <p>O Ácido Sulfúrico é corrosivo, podendo provocar queimaduras graves.</p> <p>O Chumbo é tóxico (riscos para gravidez) e perigoso para o Ambiente.</p>	
Medidas de proteção		
Símbolos:	  <p>Nas operações de manuseamento, usar luvas e óculos de proteção.</p> <p>Não fumar, comer ou beber durante o manuseamento dos resíduos.</p>	
Regras de armazenagem		
<p>Colocar as baterias no contentor reservado para o efeito. Manusear com cuidado, evitando danos nas baterias. Não inclinar mais de 45º.</p> <p>O contentor deve estar identificado, ser estanque e composto por material que não reaja com os eventuais líquidos libertados pelas baterias.</p> <p>Evitar exposição direta ao sol, chama aberta, faíscas e outras fontes de ignição nas áreas de armazenagem.</p> <p>Evitar libertação para o meio ambiente.</p>		
Atuação em caso de emergência		
Incêndio	Derrame	Primeiros Socorros
<p>Risco de libertação de névoas ácidas e vapores corrosivos.</p> <p>Aplicam-se os procedimentos do Plano de Segurança.</p> <p>Procedimento Especial:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arrefecer o local de armazenagem das baterias de forma a evitar ruturas. 	<p>No caso de libertação de líquidos pelas baterias, estes devem ser recolhidos com material absorvente.</p> <p>Os produtos resultantes da contenção de derrames são colocados no contentor para resíduos perigosos (Vermelho).</p>	<p>No caso de contacto do líquido com a pele e olhos, lavar em água corrente por pelo menos 15 minutos. Retirar as roupas sujas ou contaminadas. Procurar auxílio médico.</p> <p>No caso de inalação, deslocar-se para local ao ar livre. Lavar nariz e lábios. Procurar auxílio médico.</p>
Revisão: 0	Data: 15-09-2021	